



Spárovací hmoty

08/2008

Spezialfuge Bodenfliesen

Speciální spárovací hmota pro podlahovou dlažbu

Technické údaje

Šířka spáry	2 až 15 mm
Teplota zpracování/ teplota podkladu	+5 °C až +25 °C
Doba zrání (při rozmíchávání)	3 min.
Doba zpracovatelnosti	cca 20 minut
Po povrchu lze chodit po	cca 6 hodinách
Spára je stabilní po	cca 12 hodinách
První intenzivní čištění po	dvou týdnech (do té doby čistit pouze vodou)
Přímé zatížení vodou po	nejdříve po 1 týdnu
Spotřeba	175 g prášku/bm spáry (hloubka/šířka spáry 10 mm) cca 1,3 kg/m ² (formát spáry 30 × 30 cm)

Skladovatelnost

min. 1 rok za sucha a chladu

Způsob použití

Samorozlévací spárovací malta na cementové bázi vhodná pro zpracování klasickým spárováním či pro vlévání do spár. Pro šířku spáry od 5 do 50 a hloubku spáry od 8 do 100 mm. Pro spárování savých a slabě savých keramických dlaždic, dlažby typu Cotto, lánaných desek z přírodního kamene, porfyru atd. pro vnitřní i vnější použití.

Vlastnosti

Přesvědčivé vlastnosti:

- optimální při nerovnoměrných šířkách a geometrii spár
- vyplňuje spáry bez tvorby dutin a tedy mrazuvzdorně
- je samorozlévací, ideálně vyplní nerovnou spáru
- zušlechťená plastickými hmotami: pro použití na plochách vystavených teplotním výkyvům (balkóny, terasy, podlahy s podlahovým topením).
- lze nalít přímo do spáry, což snižuje nároky na čištění
- ideální pro obkladové materiály, které se obtížně čistí (dlažby typu Cotto, nebroušené desky z přírodního kamene atd.)

Pracovní postup

Příprava

Spáry musí být čisté, očištěné od prachu a zbytků malty resp. lepidla. Savé obklady je bezpodmínečně nutné předem navlhčit, avšak tak, aby ve spáře nebyla voda.

Rozmíchání

5 kg spárovací hmoty Spezialfuge Bodenfliesen rozmíchejte v cca 0,8 až 0,9 l čisté vody míchadlem tak, aby vznikla lehká pastózní hmota bez hrudek. Nechejte ji zrát a pak znovu promíchejte. Rozmíchanou spárovací hmotu lze rozlévat cca 20 minut od rozmíchání. Směšovací poměr musí být vždy stejný, jinak mohou vzniknout barevné rozdíly. Na jednu plochu použijte materiál se stejným číslem šarže.

Zpracování

Jsou možné dva způsoby zpracování:

1. klasická metoda vyplňování spár
2. nová, jednodušší metoda vlévání (doporučeno od šířky spár 10 mm).

1. Klasické roztírání do spár:

rozmíchanou spárovací maltou vyplňte spáry pomocí gumového hladítka nebo spárovačky a povrch setřete šikmo k síti spár, doporučeno rozmíchat s max. s 0,8 l vody. Jakmile malta ve spárách ztuhne (vyzkoušejte dotykem), vyhladte ji vlhkou houbou tak, aby povrch spárovací malty byl v jedné rovině s povrchem dlažby, a dlažbu očištěte.

2. Metoda rozlévání:

rozmíchanou spárovací maltu nalijte po mocí konve nebo odměrné nádoby přímo do spáry, doporučeno rozmíchat s max. s 0,9 l vody. Spáru vyplňte celou tak, aby materiál lehce přesahoval přes okraj spáry. Asi po 30 až 45 minutách (jakmile malta ve spárách ztuhne) stáhněte pomocí zednické lžice přesahující spárovací hmotu tak, aby byla v rovině s dlažbou. Následně začistěte vlhkou houbou a očištěte znečištěnou plochu dlažby.

Upozornění

Částečně ztuhlá spárovací hmota Spezialfuge Bodenfliesen nesmí být dodatečně rozmíchávána s vodou ani s dalším práškem. Připravte si vždy pouze tolik spárovací malty, kolik můžete během 20 minut zpracovat.

Před spárováním mramorových obkladů předem vyzkoušejte odolnost materiálů. U porézniých, hrubých, matných nebo jemně porézniých glazovaných obkladů spárování nejdříve vyzkoušejte. Vysoká teplota okolí zkracuje dobu zpracování. Provedené plochy chraňte po dobu tuhnutí před nepříznivým počasím (mráz, vítr, slunce, déšť).

Dilatační, rohové nebo napojovací spáry uzavřete trvale elastickým silikonem Knauf.

Pracovní nástroje očištěte vodou ihned po použití.

Balení

pytel 5 kg

Barva	EAN	Výrobní č.
Zementgrau	4006379058044	00056611

pytel 20 kg

Barva	EAN	Výrobní č.
Zementgrau	4006379058037	00056609